

Comment adapter FLEX-Drain® à un tuyau EN PVC de 10 cm (4 PO)

Enfoncez deux ou trois anneaux de l'extrémité mâle (extrémité plus petite ou coupée) du FLEX-Drain® et insérez dans un tuyau en PVC.



Vous obtiendrez un ajustement serré.



www.flex-drain.com
1-800-257-1722

© 2006 Cleveland Tubing, Inc.