

Comment adapter FLEX-Drain® à un raccord ADS en triangle :

En maintenant le raccord ADS en triangle, insérez un manchon FLEX-Drain® dans le raccord juste à l'intérieur de la bande externe. Vous obtiendrez ainsi un ajustement serré.



Enfoncez les deux ou trois premières cannelures de l'extrémité mâle (extrémité plus petite ou coupée) du FLEX-Drain® et insérez dans le manchon.



Tirez doucement pour créer un raccord cannelé dans les cannelures du manchon.



www.flex-drain.com
1-800-257-1722

© 2006 Cleveland Tubing, Inc.