

Comment adapter FLEX-Drain® à un raccord Hancor en T

Placez le raccord en T sur le sol et enfoncez les deux ou trois premières cannelures du FLEX-Drain® et insérez FLEX-Drain® dans les cannelures du raccord en T.



Lorsque FLEX-Drain® est positionné dans les cannelures, tirez doucement pour créer un raccord cannelé au niveau des cannelures du raccord en T.



www.flex-drain.com
1-800-257-1722

© 2006 Cleveland Tubing, Inc.