

## Comment adapter FLEX-Drain® à un tuyau en plastique noir de 10 cm (4 po)

Enfoncez deux ou trois anneaux de l'extrémité mâle (extrémité plus petite ou coupée) du FLEX-Drain® et insérez dans le tuyau cannelé.



Tirez doucement pour créer un raccord cannelé dans les cannelures du tuyau.



**[www.flex-drain.com](http://www.flex-drain.com)**  
**1-800-257-1722**

© 2006 Cleveland Tubing, Inc.