

Coupe bout-à-bout du FLEX-Drain® avec un manchon FLEX-Drain®

Enfoncez les deux ou trois premières cannelures des deux pièces du FLEX-Drain®. Insérez FLEX-Drain® dans les cannelures du manchon FLEX-Drain®.



Lorsque FLEX-Drain® est positionné dans les cannelures, tirez doucement pour créer un raccord cannelé dans les cannelures du coupleur FLEX-Drain®.



Refaites les mêmes étapes avec l'autre pièce FLEX-Drain®



www.flex-drain.com
1-800-257-1722

© 2006 Cleveland Tubing, Inc.