

## Cómo adaptar FLEX-Drain® a una "T" ADS:

Sostenga la "T" ADS e inserte un acople FLEX-Drain® en la "T" justo dentro del manguito exterior. Deberá quedar apretado.



Pliegue 2 ó 3 corrugaciones del extremo macho (el extremo más pequeño o cortado) de FLEX-Drain® e insértelo en el acople.



Hale suavemente para formar una conexión tipo púa en las corrugaciones del acople.



[www.flex-drain.com](http://www.flex-drain.com)  
1-800-257-1722

© 2006 Cleveland Tubing, Inc.