

Cómo adaptar el FLEX-Drain® a un tubo de PVC de 4"

Pliegue 2 ó 3 corrugaciones del extremo macho (el extremo más pequeño o cortado) de FLEX-Drain® e insértelo en el tubo de PVC.



Quedará bastante apretado.



www.flex-drain.com
1-800-257-1722

© 2006 Cleveland Tubing, Inc.