

Cómo adaptar FLEX-Drain® a una “Y” ADS:

Sostenga la “Y” ADS e inserte un acople FLEX-Drain® en la “Y” justo dentro del manguito exterior (quedará apretado).



Pliegue las primeras 2 ó 3 corrugaciones del extremo macho (el extremo más pequeño o cortado) de FLEX-Drain® e insértelo en las corrugaciones del acople.



Hale suavemente para formar una conexión tipo púa en las corrugaciones del acople.



www.flex-drain.com
1-800-257-1722

© 2006 Cleveland Tubing, Inc.