

## Cómo adaptar el FLEX-Drain® a una “T” Hancor

Coloque la “T” en el suelo, pliegue las primeras 2 ó 3 corrugaciones de FLEX-Drain® e inserte FLEX-Drain® en las corrugaciones de la “T”.



Cuando FLEX-Drain® se haya acoplado a las corrugaciones, hale suavemente para formar una conexión tipo púa en las corrugaciones de la “T”.



[www.flex-drain.com](http://www.flex-drain.com)  
1-800-257-1722

© 2006 Cleveland Tubing, Inc.