

Cómo adaptar FLEX-Drain® a una “Y” Hancor:

Coloque la “Y” en el suelo, pliegue las primeras 2 ó 3 corrugaciones de FLEX-Drain® e inserte FLEX-Drain® en las corrugaciones de la “Y”.



Cuando FLEX-Drain® se haya acoplado a las corrugaciones, hale suavemente para crear una conexión tipo púa en las corrugaciones de la “Y”.



www.flex-drain.com
1-800-257-1722

© 2006 Cleveland Tubing, Inc.