

## Cómo adaptar el FLEX-Drain® a un tubo de plástico negro corrugado de 4"

Pliegue 2 ó 3 corrugaciones del extremo macho (el extremo más pequeño o cortado) de FLEX-Drain® e insértelo en las corrugaciones del tubo corrugado.



Hale suavemente para crear una conexión tipo púa en las corrugaciones del tubo.



[www.flex-drain.com](http://www.flex-drain.com)  
1-800-257-1722

© 2006 Cleveland Tubing, Inc.