

Unión de FLEX-Drain® cortada con un acople FLEX-Drain®

Pliegue las primeras 2 ó 3 corrugaciones de ambas secciones de FLEX-Drain®.
Inserte el FLEX-Drain® en las corrugaciones del acople FLEX-Drain®.



Cuando el FLEX-Drain® se haya acoplado a las corrugaciones, hale suavemente para formar una conexión tipo púa en las corrugaciones del acople FLEX-Drain®.



Repita la operación con la otra sección de FLEX-Drain®.



www.flex-drain.com
1-800-257-1722

© 2006 Cleveland Tubing, Inc.